



physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, if they have been instructed on the safe use of the product and are aware of the hazards. Children are not permitted to play with the product. Children are not permitted to carry out cleaning or care without supervision.

Keep the product and the packaging away from children. This product is not a toy. Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the product or packaging. Avoid eye injuries – Never look directly into the beam of light or shine it into other people’s faces. If this occurs for too long, the blue light portion of the beam can cause retinal damage.

Never touch a device that is connected to the mains with wet hands, or if it has fallen into

water. In this case, first switch off the house circuit breaker and then pull out the mains plug. Do not expose to potentially explosive environments where there are flammable liquids, dusts or gases.

Never submerge the product in water or other liquids.

Use only an easily accessible mains socket so that the product can be quickly disconnected from the mains in the event of a fault.

All illuminated objects must be at least 10cm away from the lamp.

Use the product exclusively with the accessories included with it. Never try to open, crush or heat a standard/rechargeable battery or set it on fire. Do not throw into a fire.

The product may only be charged in closed, dry and spacious rooms, away from combustible

materials and liquids. Disregard can result in burns and fires.

Leaking battery fluid can cause irritation if it comes into contact with the skin. Immediately rinse affected areas with fresh water and then seek medical attention.

Do not short-circuit connection terminals or batteries.

▲ DANGER OF FIRE AND EXPLOSION

Do not use while still in the packaging.

Do not cover the product – risk of fire.

Never expose the product to extreme conditions, such as extreme heat/cold etc.

Do not use in the rain or in damp areas.

☉ GENERAL INFORMATION

- Do not throw or drop
- The LED cover cannot be replaced. If the cover is damaged, the product must be disposed of.
- The LED light source cannot be replaced. If the LED has reached

con el médico.

No crear un cortocircuito entre la terminal de conexión y las pilas.

▲ PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSION

No lo emplee en su embalaje.

No cubra el producto; peligro de incendio.

El producto no debe someterse nunca a esfuerzos extremos como, por ejemplo, calor y frío intensos, fuego, etc.

No emplear bajo la lluvia o en locales húmedos.

☉ INDICACIONES GENERALES

- No arrojir ni dejar caer
- La cobertura del LED no es sustituible. Si se daña la cobertura, debe desecharse el producto en su embalaje.
- La fuente de luz del LED no es sustituible. Cuando concluya la vida útil de la fuente de luz o bombilla, debe substituirse la lámpara completa.
- No abra ni modifique el producto. Las reparaciones solo deben ser llevadas a cabo por el fabricante o por un técnico de servicio por el encargado o por una persona cualificada como el fabricante.
- Desconecte el dispositivo de la red de corriente solo tirando del enchufe o desde el compartimento del conector, nunca tirando del cable.
- Las indicaciones relativas a la lámpara, el bloque de alimentación así como la tensión de red de la toma de corriente

deben coincidir con lo indicado en la placa de tipo.

- La lámpara no debe colocarse por el lado de la fuente de luz de este LED.

☉ CONJUNTO DE PILAS RECARGABLES

El producto contiene un conjunto de pilas o acumuladores no recargables; no reemplazarlos con pilas o acumuladores recargables inmediatamente. Desconecte cuando la carga se haya completado.

Si se da una fuga o un cortocircuito de energía, retire el líquido con guantes protectores y un paño seco.

☉ INFORMACIÓN RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE / ELIMINACIÓN

Elimine el embalaje después de clasificar sus materiales. La cartulina y el cartón deben desecharse con el papel viejo, mientras que la lámina debe ir a la sección de reciclado de estos materiales.

Elimine el producto ya inservible observando las prescripciones legales. El ícono del “cubo de basura” indica que los aparatos eléctricos no deben eliminarse en la UE con la basura doméstica normal. Sivase de los sistemas de devolución o colecta de su comunidad o dirijase al comercio en el que compró el producto.

Entregue el producto para su eliminación a un centro de eliminación especial para aparatos viejos. No arroje el producto a la basura doméstica.

Elimine las pilas o acumuladores agotados siempre observando las leyes y exigencias locales. De este modo cumplirá sus obligaciones legales y cooperará a la preservación medioambiental.

☉ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Sensor
- Lámpara principal
- Toma de suspensión
- Toma de carga
- Pulsador de conex./desc.
- Cinta adhesiva
- Banda magnética

☉ PUESTA EN SERVICIO

Al pulsar el botón, se conmuta de una temperatura cromática a otra:

deben coincidir con lo indicado en la placa de tipo.

El producto contiene un conjunto de pilas o acumuladores no recargables; no reemplazarlos con pilas o acumuladores recargables inmediatamente. Desconecte cuando la carga se haya completado.

Si se da una fuga o un cortocircuito de energía, retire el líquido con guantes protectores y un paño seco.

☉ INFORMACIÓN RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE / ELIMINACIÓN

Elimine el embalaje después de clasificar sus materiales. La cartulina y el cartón deben desecharse con el papel viejo, mientras que la lámina debe ir a la sección de reciclado de estos materiales.

Elimine el producto ya inservible observando las prescripciones legales. El ícono del “cubo de basura” indica que los aparatos eléctricos no deben eliminarse en la UE con la basura doméstica normal. Sivase de los sistemas de devolución o colecta de su comunidad o dirijase al comercio en el que compró el producto.

Entregue el producto para su eliminación a un centro de eliminación especial para aparatos viejos. No arroje el producto a la basura doméstica.

Elimine las pilas o acumuladores agotados siempre observando las leyes y exigencias locales. De este modo cumplirá sus obligaciones legales y cooperará a la preservación medioambiental.

☉ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Sensor
- Lámpara principal
- Toma de suspensión
- Toma de carga
- Pulsador de conex./desc.
- Cinta adhesiva
- Banda magnética

☉ PUESTA EN SERVICIO

Al pulsar el botón, se conmuta de una temperatura cromática a otra:

deben coincidir con lo indicado en la placa de tipo.

El producto contiene un conjunto de pilas o acumuladores no recargables; no reemplazarlos con pilas o acumuladores recargables inmediatamente. Desconecte cuando la carga se haya completado.

Si se da una fuga o un cortocircuito de energía, retire el líquido con guantes protectores y un paño seco.

☉ INFORMACIÓN RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE / ELIMINACIÓN

Elimine el embalaje después de clasificar sus materiales. La cartulina y el cartón deben desecharse con el papel viejo, mientras que la lámina debe ir a la sección de reciclado de estos materiales.

Elimine el producto ya inservible observando las prescripciones legales. El ícono del “cubo de basura” indica que los aparatos eléctricos no deben eliminarse en la UE con la basura doméstica normal. Sivase de los sistemas de devolución o colecta de su comunidad o dirijase al comercio en el que compró el producto.

Entregue el producto para su eliminación a un centro de eliminación especial para aparatos viejos. No arroje el producto a la basura doméstica.

Elimine las pilas o acumuladores agotados siempre observando las leyes y exigencias locales. De este modo cumplirá sus obligaciones legales y cooperará a la preservación medioambiental.

☉ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Sensor
- Lámpara principal
- Toma de suspensión
- Toma de carga
- Pulsador de conex./desc.
- Cinta adhesiva
- Banda magnética

☉ PUESTA EN SERVICIO

Al pulsar el botón, se conmuta de una temperatura cromática a otra:

deben coincidir con lo indicado en la placa de tipo.

El producto contiene un conjunto de pilas o acumuladores no recargables; no reemplazarlos con pilas o acumuladores recargables inmediatamente. Desconecte cuando la carga se haya completado.

Si se da una fuga o un cortocircuito de energía, retire el líquido con guantes protectores y un paño seco.

☉ INFORMACIÓN RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE / ELIMINACIÓN

Elimine el embalaje después de clasificar sus materiales. La cartulina y el cartón deben desecharse con el papel viejo, mientras que la lámina debe ir a la sección de reciclado de estos materiales.

Elimine el producto ya inservible observando las prescripciones legales. El ícono del “cubo de basura” indica que los aparatos eléctricos no deben eliminarse en la UE con la basura doméstica normal. Sivase de los sistemas de devolución o colecta de su comunidad o dirijase al comercio en el que compró el producto.

Entregue el producto para su eliminación a un centro de eliminación especial para aparatos viejos. No arroje el producto a la basura doméstica.

Elimine las pilas o acumuladores agotados siempre observando las leyes y exigencias locales. De este modo cumplirá sus obligaciones legales y cooperará a la preservación medioambiental.

☉ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Sensor
- Lámpara principal
- Toma de suspensión
- Toma de carga
- Pulsador de conex./desc.
- Cinta adhesiva
- Banda magnética

☉ PUESTA EN SERVICIO

Al pulsar el botón, se conmuta de una temperatura cromática a otra:

deben coincidir con lo indicado en la placa de tipo.

El producto contiene un conjunto de pilas o acumuladores no recargables; no reemplazarlos con pilas o acumuladores recargables inmediatamente. Desconecte cuando la carga se haya completado.

Si se da una fuga o un cortocircuito de energía, retire el líquido con guantes protectores y un paño seco.

☉ INFORMACIÓN RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE / ELIMINACIÓN

Elimine el embalaje después de clasificar sus materiales. La cartulina y el cartón deben desecharse con el papel viejo, mientras que la lámina debe ir a la sección de reciclado de estos materiales.

Elimine el producto ya inservible observando las prescripciones legales. El ícono del “cubo de basura” indica que los aparatos eléctricos no deben eliminarse en la UE con la basura doméstica normal. Sivase de los sistemas de devolución o colecta de su comunidad o dirijase al comercio en el que compró el producto.

Entregue el producto para su eliminación a un centro de eliminación especial para aparatos viejos. No arroje el producto a la basura doméstica.

Elimine las pilas o acumuladores agotados siempre observando las leyes y exigencias locales. De este modo cumplirá sus obligaciones legales y cooperará a la preservación medioambiental.

☉ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Sensor
- Lámpara principal
- Toma de suspensión
- Toma de carga
- Pulsador de conex./desc.
- Cinta adhesiva
- Banda magnética

☉ PUESTA EN SERVICIO

Al pulsar el botón, se conmuta de una temperatura cromática a otra:

deben coincidir con lo indicado en la placa de tipo.

El producto contiene un conjunto de pilas o acumuladores no recargables; no reemplazarlos con pilas o acumuladores recargables inmediatamente. Desconecte cuando la carga se haya completado.

Si se da una fuga o un cortocircuito de energía, retire el líquido con guantes protectores y un paño seco.

☉ INFORMACIÓN RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE / ELIMINACIÓN

Elimine el embalaje después de clasificar sus materiales. La cartulina y el cartón deben desecharse con el papel viejo, mientras que la lámina debe ir a la sección de reciclado de estos materiales.

Elimine el producto ya inservible observando las prescripciones legales. El ícono del “cubo de basura” indica que los aparatos eléctricos no deben eliminarse en la UE con la basura doméstica normal. Sivase de los sistemas de devolución o colecta de su comunidad o dirijase al comercio en el que compró el producto.

Entregue el producto para su eliminación a un centro de eliminación especial para aparatos viejos. No arroje el producto a la basura doméstica.

Elimine las pilas o acumuladores agotados siempre observando las leyes y exigencias locales. De este modo cumplirá sus obligaciones legales y cooperará a la preservación medioambiental.

☉ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Sensor
- Lámpara principal
- Toma de suspensión
- Toma de carga
- Pulsador de conex./desc.
- Cinta adhesiva
- Banda magnética

☉ PUESTA EN SERVICIO

Al pulsar el botón, se conmuta de una temperatura cromática a otra:

deben coincidir con lo indicado en la placa de tipo.

El producto contiene un conjunto de pilas o acumuladores no recargables; no reemplazarlos con pilas o acumuladores recargables inmediatamente. Desconecte cuando la carga se haya completado.

Si se da una fuga o un cortocircuito de energía, retire el líquido con guantes protectores y un paño seco.

☉ INFORMACIÓN RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE / ELIMINACIÓN

Elimine el embalaje después de clasificar sus materiales. La cartulina y el cartón deben desecharse con el papel viejo, mientras que la lámina debe ir a la sección de reciclado de estos materiales.

Elimine el producto ya inservible observando las prescripciones legales. El ícono del “cubo de basura” indica que los aparatos eléctricos no deben eliminarse en la UE con la basura doméstica normal. Sivase de los sistemas de devolución o colecta de su comunidad o dirijase al comercio en el que compró el producto.

Entregue el producto para su eliminación a un centro de eliminación especial para aparatos viejos. No arroje el producto a la basura doméstica.

Elimine las pilas o acumuladores agotados siempre observando las leyes y exigencias locales. De este modo cumplirá sus obligaciones legales y cooperará a la preservación medioambiental.

☉ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Sensor
- Lámpara principal
- Toma de suspensión
- Toma de carga
- Pulsador de conex./desc.
- Cinta adhesiva
- Banda magnética

☉ PUESTA EN SERVICIO

Al pulsar el botón, se conmuta de una temperatura cromática a otra:

deben coincidir con lo indicado en la placa de tipo.

El producto contiene un conjunto de pilas o acumuladores no recargables; no reemplazarlos con pilas o acumuladores recargables inmediatamente. Desconecte cuando la carga se haya completado.

Si se da una fuga o un cortocircuito de energía, retire el líquido con guantes protectores y un paño seco.

☉ INFORMACIÓN RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE / ELIMINACIÓN

Elimine el embalaje después de clasificar sus materiales. La cartulina y el cartón deben desecharse con el papel viejo, mientras que la lámina debe ir a la sección de reciclado de estos materiales.

Elimine el producto ya inservible observando las prescripciones legales. El ícono del “cubo de basura” indica que los aparatos eléctricos no deben eliminarse en la UE con la basura doméstica normal. Sivase de los sistemas de devolución o colecta de su comunidad o dirijase al comercio en el que compró el producto.

Entregue el producto para su eliminación a un centro de eliminación especial para aparatos viejos. No arroje el producto a la basura doméstica.

Elimine las pilas o acumuladores agotados siempre observando las leyes y exigencias locales. De este modo cumplirá sus obligaciones legales y cooperará a la preservación medioambiental.

☉ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Sensor
- Lámpara principal
- Toma de suspensión
- Toma de carga
- Pulsador de conex./desc.
- Cinta adhesiva
- Banda magnética

☉ PUESTA EN SERVICIO

Al pulsar el botón, se conmuta de una temperatura cromática a otra:

deben coincidir con lo indicado en la placa de tipo.

El producto contiene un conjunto de pilas o acumuladores no recargables; no reemplazarlos con pilas o acumuladores recargables inmediatamente. Desconecte cuando la carga se haya completado.

Si se da una fuga o un cortocircuito de energía, retire el líquido con guantes protectores y un paño seco.

☉ INFORMACIÓN RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE / ELIMINACIÓN

Elimine el embalaje después de clasificar sus materiales. La cartulina y el cartón deben desecharse con el papel viejo, mientras que la lámina debe ir a la sección de reciclado de estos materiales.

Elimine el producto ya inservible observando las prescripciones legales. El ícono del “cubo de basura” indica que los aparatos eléctricos no deben eliminarse en la UE con la basura doméstica normal. Sivase de los sistemas de devolución o colecta de su comunidad o dirijase al comercio en el que compró el producto.

Entregue el producto para su eliminación a un centro de eliminación especial para aparatos viejos. No arroje el producto a la basura doméstica.

Elimine las pilas o acumuladores agotados siempre observando las leyes y exigencias locales. De este modo cumplirá sus obligaciones legales y cooperará a la preservación medioambiental.

☉ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Sensor
- Lámpara principal
- Toma de suspensión
- Toma de carga
- Pulsador de conex./desc.
- Cinta adhesiva
- Banda magnética

☉ PUESTA EN SERVICIO

Al pulsar el botón, se conmuta de una temperatura cromática a otra:

deben coincidir con lo indicado en la placa de tipo.

El producto contiene un conjunto de pilas o acumuladores no recargables; no reemplazarlos con pilas o acumuladores recargables inmediatamente. Desconecte cuando la carga se haya completado.

Si se da una fuga o un cortocircuito de energía, retire el líquido con guantes protectores y un paño seco.

☉ INFORMACIÓN RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE / ELIMINACIÓN

Elimine el embalaje después de clasificar sus materiales. La cartulina y el cartón deben desecharse con el papel viejo, mientras que la lámina debe ir a la sección de reciclado de estos materiales.

Elimine el producto ya inservible observando las prescripciones legales. El ícono del “cubo de basura” indica que los aparatos eléctricos no deben eliminarse en la UE con la basura doméstica normal. Sivase de los sistemas de devolución o colecta de su comunidad o dirijase al comercio en el que compró el producto.

Entregue el producto para su eliminación a un centro de eliminación especial para aparatos viejos. No arroje el producto a la basura doméstica.

Elimine las pilas o acumuladores agotados siempre observando las leyes y exigencias locales. De este modo cumplirá sus obligaciones legales y cooperará a la preservación medioambiental.

☉ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Sensor
- Lámpara principal
- Toma de suspensión
- Toma de carga
- Pulsador de conex./desc.
- Cinta adhesiva
- Banda magnética

☉ PUESTA EN SERVICIO

Al pulsar el botón, se conmuta de una temperatura cromática a otra:

deben coincidir con lo indicado en la placa de tipo.

El producto contiene un conjunto de pilas o acumuladores no recargables; no reemplazarlos con pilas o acumuladores recargables inmediatamente. Desconecte cuando la carga se haya completado.

Si se da una fuga o un cortocircuito de energía, retire el líquido con guantes protectores y un paño seco.

☉ INFORMACIÓN RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE / ELIMINACIÓN

Elimine el embalaje después de clasificar sus materiales. La cartulina y el cartón deben desecharse con el papel viejo, mientras que la lámina debe ir a la sección de reciclado de estos materiales.

Elimine el producto ya inservible observando las prescripciones legales. El ícono del “cubo de basura” indica que los aparatos eléctricos no deben eliminarse en la UE con la basura doméstica normal. Sivase de los sistemas de devolución o colecta de su comunidad o dirijase al comercio en el que compró el producto.

Entregue el producto para su eliminación a un centro de eliminación especial para aparatos viejos. No arroje el producto a la basura doméstica.

Elimine las pilas o acumuladores agotados siempre observando las leyes y exigencias locales. De este modo cumplirá sus obligaciones legales y cooperará a la preservación medioambiental.

☉ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Sensor
- Lámpara principal
- Toma de suspensión
- Toma de carga
- Pulsador de conex./desc.
- Cinta adhesiva
- Banda magnética

☉ PUESTA EN SERVICIO

Al pulsar el botón, se conmuta de una temperatura cromática a otra:

deben coincidir con lo indicado en la placa de tipo.

El producto contiene un conjunto de pilas o acumuladores no recargables; no reemplazarlos con pilas o acumuladores recargables inmediatamente. Desconecte cuando la carga se haya completado.

Si se da una fuga o un cortocircuito de energía, retire el líquido con guantes protectores y un paño seco.

☉ INFORMACIÓN RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE / ELIMINACIÓN

Elimine el embalaje después de clasificar sus materiales. La cartulina y el cartón deben desecharse con el papel viejo, mientras que la lámina debe ir a la sección de reciclado de estos materiales.

Elimine el producto ya inservible observando las prescripciones legales. El ícono del “cubo de basura” indica que los aparatos eléctricos no deben eliminarse en la UE con la basura doméstica normal. Sivase de los sistemas de devolución o colecta de su comunidad o dirijase al comercio en el que compró el producto.

Entregue el producto para su eliminación a un centro de eliminación especial para aparatos viejos. No arroje el producto a la basura doméstica.

Elimine las pilas o acumuladores agotados siempre observando las leyes y exigencias locales. De este modo cumplirá sus obligaciones legales y cooperará a la preservación medioambiental.

☉ DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Sensor
- Lámpara principal
- Toma de suspensión
- Toma de carga
- Pulsador de conex./desc.
- Cinta adhesiva
- Banda magnética

☉ PUESTA EN SERVICIO

Al pulsar el botón, se conmuta de una temperatura cromática a otra:

deben coincidir con lo indicado en la placa de tipo.

