

! Sicherheitshinweise “Trelino Splash” gemäß GPSR (EU) und CE !

Mobiles Wasch- und Reinigungssystem / Mini-Wasserspender (USB-betrieben)



Stammdaten: Trelino® Splash • Waschbecken					
Produktname	S (Weiß)	S (Anthrazit)	L (Weiß)	L (Anthrazit)	Holzdeckel
Artikel Nummer	T6-01001	T6-01002	T6-01201	T6-01202	Z-01904
EAN (GTIN)	4262355561049	4262355561056	4262355561025	4262355561032	4262355561162

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ausschließlich als **mobiles Wasch- und Reinigungssystem** sowie zum **Fördern von nicht heißem Wasser** aus geeigneten Wasserbehältern bestimmt.
Es darf nur mit **sauberem Wasser** betrieben werden.

Jede andere oder darüber hinausgehende Nutzung gilt als **nicht bestimmungsgemäß** und kann zu Sachschäden, Funktionsstörungen oder Verletzungen führen.

2. Unzulässige Verwendung

Wasserhahn / Mini-Wasserspender

Nicht geeignet zum Fördern von:

- Öl, Alkohol oder anderen brennbaren Flüssigkeiten
- korrosiven, chemischen oder verunreinigten Flüssigkeiten
- heißem Wasser über **55 °C**



E-Mail: hello@trelino.com
<https://www.trelino.com/de>

Camper Active GmbH
Duisburger Str. 19
40477 Düsseldorf

Das Gerät darf **nicht**:

- in Wasser getaucht oder unter fließendem Wasser gereinigt werden
- während des Ladevorgangs mit Wasser in Kontakt kommen
- in explosionsgefährdeter Umgebung betrieben werden

Waschbecken

- Nicht als Trittstufe oder Leiter verwenden
 - Keine heißen Flüssigkeiten oder scharfen Gegenstände einfüllen
-

3. Allgemeine Sicherheitshinweise

Waschbecken

- Auf eine feste, ebene Fläche stellen
 - Vorsicht beim Öffnen und Schließen des Deckels – Finger nicht einklemmen
-

4. Elektrische Sicherheit

Wasserhahn / Mini-Wasserspender

- Nur geeignete und unbeschädigte USB-C-Ladegeräte verwenden
 - Gerät und USB-Anschlüsse stets vor Feuchtigkeit schützen
 - Gerät nur laden, wenn alle Anschlüsse vollständig trocken sind
 - Nicht während des Ladevorgangs verwenden
-

5. Akku- und Ladehinweise

Wasserhahn / Mini-Wasserspender

- Produkt enthält einen integrierten Akku
 - Gerät nicht öffnen, zerlegen oder beschädigen
 - Vor der ersten Benutzung vollständig aufladen
 - Nur unter Aufsicht und auf nicht brennbarer Oberfläche laden
 - Vor Hitze, Feuer und direkter Sonneneinstrahlung schützen
 - Bei sichtbarer Beschädigung, starker Erwärmung oder Geruchsentwicklung nicht weiterverwenden
-

6. Hygiene und Reinigung

Wasserhahn / Mini-Wasserspender

- Ausschließlich sauberes Wasser verwenden
- Wasser regelmäßig wechseln, spätestens nach **24–48 Stunden**
- Bei längerer Nichtbenutzung Wasser vollständig entleeren
- Silikonschlauch vor der ersten Benutzung sowie regelmäßig (z. B. alle 2 Monate) hygienisch reinigen
- Silikonschlauch aus hygienischen Gründen nach ca. **6 Monaten** austauschen
- Gerät niemals direkt mit Wasser reinigen
- Zur Reinigung ein leicht feuchtes Tuch verwenden
- Keine aggressiven Reinigungs- oder Desinfektionsmittel einsetzen

Hinweis: Das Produkt wird vor der Auslieferung mit Wasser getestet. Geringe Restwassermengen können vorhanden sein.

Waschbecken

- Tank vor jeder Befüllung gründlich mit Wasser ausspülen
- Bei Verfärbung, Geruch oder Schleimbildung sofort reinigen



E-Mail: hello@treino.com
<https://www.treino.com/de>

Camper Active GmbH
Duisburger Str. 19
40477 Düsseldorf

- Nachspülen: Gründlich mit klarem Wasser ausspülen
 - Waschbecken regelmäßig reinigen, insbesondere den Abwassertank
 - Milde Reinigungsmittel verwenden und mit klarem Wasser nachspülen
Ablagerungen und Geruchsbildung vermeiden
-

7. Lagerung und Umwelteinflüsse

Wasserhahn / Mini-Wasserspender

- Vor längerer Lagerung sicherstellen, dass sich kein Wasser im Gerät befindet
- Trocken, frostfrei und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern

Waschbecken

- Produkt stets frostfrei lagern
 - Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt alle Tanks vollständig entleeren
 - Bei längerer Nichtbenutzung entleeren, trocknen und gut belüftet lagern
-

8. Sicherheit von Kindern

- Kein Spielzeug
- Kinder dürfen die Produkte nur unter Aufsicht benutzen
- Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und laden
- Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
(Erstickengefahr)

9. Magnete (gilt nur für die **Premium-Version mit Holzdeckel**)

- Enthält **integrierte** Magnete zur Fixierung
- Von Kindern fernhalten – **kein Spielzeug**
- Magnete können bei Verschlucken schwere Verletzungen verursachen

- Kann die Funktion von **Herzschrittmachern und anderen medizinischen Implantaten** beeinträchtigen
- Abstand zu elektronischen Geräten, Datenträgern und Kreditkarten einhalten
- Magnete nicht entfernen oder beschädigen. Bei sichtbarer Beschädigung Produkt nicht weiter verwenden

10. Entsorgung

Dieses Produkt enthält eine Batterie und darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie das Gerät bei einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte ab.

Altgeräte können kostenlos bei kommunalen Sammelstellen (z. B. Wertstoffhöfen) abgegeben werden. Dort wird eine umweltgerechte Entsorgung und das Recycling der enthaltenen Rohstoffe sichergestellt.

Wir sind als Hersteller bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) registriert und erfüllen unsere gesetzlichen Rücknahmepflichten über ein zugelassenes Rücknahmesystem.

11. Warnhinweis

Bei Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann es zu Sachschäden, Funktionsstörungen, Verletzungen oder Brandgefahr kommen.

12. Konformität

Dieses Produkt ist CE-gekennzeichnet und entspricht den geltenden EU-Sicherheits- und Umweltauflagen.