

Bedienungsanleitung

Filter zum Befüllen des Frischwassertanks,
Pool, Nutzung bei Außen-/Gartendusche



Filterung durch Hohlfasermembrane
- ohne Einsatz von Chemie -
Druck max. 8 bar
Empf. Nutzungsdauer: 6 Mon. / 6.000 Liter



So verwenden Sie Ihren Befüllfilter / Vorfilter

Ihr Befüllfilter macht das Befüllen Ihres Frischwassertanks, Pools oder die Nutzung von Außenduschen einfach und sicher. Er passt zu gängigen Stecksystemen wie Gardena® oder GEKA®.

Wichtig: Verwenden Sie bitte ausschließlich Trinkwasser (von der Tankstelle, vom Campingplatz, aus Ihrem Zuhause etc.).

✓ MAXIMALER WASSERDURCHFLUSS: Speziell für Anschlüsse **ohne Wasserstopp** (GEKA/GARDENA) optimiert - für beste Filterleistung bei voller Durchflussstärke. Passende Anschluss-Sets direkt von uns erhältlich.

So geht's:

Verbinden Sie den Wasserfilter mit Ihrem Wasserschlauch und den passenden Anschlusskupplungen (siehe Abbildung). Achten Sie dabei bitte auf die richtige Durchflussrichtung - der rote Pfeil auf dem Filtergehäuse zeigt Ihnen die korrekte Richtung an.


Jetzt können Sie Ihren Tank ganz einfach befüllen!

Ihr Filter schützt Sie zuverlässig und hält bis zu 99,99 % der bakteriellen Keime (wie E. coli oder Legionellen), Mikroplastik, Asbestfasern, Rostpartikel und Sand zurück.

Nach der Benutzung: Schütteln Sie den Filter nach dem Befüllen kräftig aus und lassen Sie ihn gut trocknen. Vor dem nächsten Einsatz lassen Sie bitte einige Sekunden Wasser durchlaufen - dann ist Ihr Filter wieder einsatzbereit.

Pflege und Austausch: Tauschen Sie Ihren Wasserfilter am Ende jeder Saison gegen einen neuen aus. Entsorgen Sie den gebrauchten Filter bitte vollständig im Restmüll, so vermeiden Sie Hautkontakt mit Bakterien.

Unser Tipp: Denken Sie daran, Ihren Frischwassertank mindestens einmal pro Saison gründlich zu reinigen - damit Ihr Wasser frisch und hygienisch bleibt!



Hersteller
bluuwater GmbH
Gewerbering Süd 2
97359 Schwarzach a.M.
Deutschland

