



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Kaffeemaschine

TE-CF 18 Li-Solo

Art.-Nr.: 4609990

Ident.-Nr.: 21023

EAN-Code: 4006825672510

Die Einhell Akku-Kaffeemaschine TE-CF 18 Li-Solo ermöglicht überall frischen Kaffeegenuss. Als Mitglied der Power X-Change Familie ist sie mit allen Akkus und Ladegeräten der Systemfamilie kombinierbar. Die Akku-Kaffeemaschine bietet eine schnelle Zubereitung von Filterkaffee oder handelsüblichen Kaffeepads in ca. 5 Min., hat einen entnehmbaren 240 ml Wassertank und wird mit einer staubdichten Edelstahl-Kaffeetasse mit Deckel geliefert. Leicht und tragbar dank Tragegriff ist sie ideal für unterwegs. Gummifüße sorgen für einen stabilen Stand. Im Lieferumfang enthalten sind ein Dosierlöffel, ein Kaffeepulverbehälter mit Filter und ein Kaffeepad-Behälter. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1 x 18 V Batterie notwendig
- 2-in-1: Filterkaffeemaschine und Kaffeepadmaschine in einem
- Kaffeezubereitung mit max. 80 °C für optimalen Genuss
- Entnehmbarer 240 ml Wasserbehälter für eine Tasse Kaffee
- Für Tassen bis zu einer Höhe von 90 mm
- Problemloser Transport dank integriertem Tragegriff
- Tassenhalterung verhindert Herausfallen der Tasse bei Transport
- Gummifüße für rutschfesten Stand
- Inkl. Kaffeetasse aus Edelstahl mit Deckel
- Inkl. Dosierlöffel
- Inkl. Kaffeepulverbehälter mit 1 x Kaffeefilter
- Inkl. Behälter für handelsübliche Kaffeepads
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- Tankvolumen 0.24 L



Als Sonderzubehör erhältlich



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



PXC Akku-Wandhalterung
PXC-Akku-Zubehör
Art.-Nr.: 4514155
EAN-Code: 4006825658774
Einhell Accessory



Power X-Caravan Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512136
EAN-Code: 4006825664010
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power-X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



Kaffeetasse TE-CF 18 Li-Solo
Kaffeemasch./Wasserkocher-Zub.
Art.-Nr.: 4609991
EAN-Code: 4006825672831
Einhell Accessory



18V 4Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511629
EAN-Code: 4006825673685
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512108
EAN-Code: 4006825652376
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 5-8Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



PXC Battery Protector
PXC-Akku-Zubehör
Art.-Nr.: 4140151
EAN-Code: 4006825670844
Einhell Accessory



18V 3,0Ah SEALED PXC Plus A2
Akku
Art.-Nr.: 4511618
EAN-Code: 4006825672794
Einhell Accessory



18V 4,0Ah SEALED PXC Plus A1
Akku
Art.-Nr.: 4511627
EAN-Code: 4006825673227
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511631
EAN-Code: 4006825673692
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit B1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



5,2 Ah PXC Starter-Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512147
EAN-Code: 4006825675153
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
B1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578