


Campingstuhl Serviceanleitung

Campingchair service instructions

Modell | Model: **HCAMPCH01**

horntools®

Gear up for adventure



1 Gefalteter Zustand
Folded status

2 Um den Stuhl zu öffnen, den Rückenlehnengurt mit einer und den Sitzflächengurt mit der anderen Hand halten und beide Laschen nach außen ziehen, bis die Verriegelung einrenkt.

When opening, hold the upper tension strap of the backrest tube with one hand and the upper tension strap of the seat frame tube with the other hand, and pull it to both sides

3 Geöffneter Zustand
Open usage status

4 Um den Stuhl zusammenzufalten, hinten leicht anheben, gleichzeitig die gelbe Verriegelung mit einer Hand und das Rohr der Rückenlehne mit der anderen Hand drücken.

When folding, lift the product to the ground with your front foot, press the latch with one hand and the backrest tube with the other hand.

A Rückenlehnengurt
Backrest strap

B Sitzflächengurt
Seat frame strap

C Das Produkt kann nur normal benutzt werden, wenn die Verriegelung eingerenkt ist.

The product can be used normally only when the latch is locked