

SHOE!CLEANER SE 3-18 COMPACT, SE 2 SPOT

Schnelle und tropffreie Schuhreinigung: Der Shoe!Cleaner ist das perfekte Zubehör für den Waschsauger SE 3-18 Compact zur gründlichen und bequemen Reinigung von Sport- und Freizeitschuhen.



Bestell-Nr.

2.863-369.0

Technische Daten

EAN-Code		4066529107022
Farbe		Schwarz
Gewicht	kg	0,1
Gewicht inkl. Verpackung	kg	0,1
Abmessungen (L x B x H)	mm	115 x 59 x 42



Innovative Kärcher Technologie für optimale Reinigungsergebnisse

- Austauschbarer Bürstenkranz für eine gründliche Reinigung von Sohlen sowie des Obermaterials von Schuhen.
- Tropffreie Anwendung durch automatische Wasserabsaugung während des Reinigungsvorgangs.
- Geringe Restfeuchte für eine schnelle Trocknung textiler Oberflächen.



Einfache und komfortable Handhabung

- Die Durchspülfunktion während der Reinigung verhindert eine Verschmutzung des Zubehörs. Die Hände bleiben sauber, und das Zubehör kann direkt nach der Verwendung verstaut werden.
- Intuitive Bedienung.



Weiche Borsten

- Schmutz wird von Schuhen gründlich und zugleich schonend entfernt.
- Hinterlässt keine Spuren beim Reinigen von empfindlichen Obermaterialien.

KOMPATIBLE GERÄTE

- SE 2 Spot Care
- SE 3-18 Compact
- SE 3-18 Compact Home
- SE 3-18 Compact Home Battery Set 5.0-F