

Nederlands

Deze gids bevat een overzicht van de basisfuncties van het apparaat. Meer informatie vindt u in de Bedieningshandleiding op onze website. <https://www.pioneer-car.eu/>

Vóór u begint

Hartelijk dank voor uw keuze voor dit PIONEER-product
Lees voor gebruik van dit product eerst grondig deze handleiding door. Het is zeer belangrijk dat u de **WAARSCHUWING** en **LET OP** in deze handleiding leest en naleeft. Bewaar de handleiding op een veilige en toegankelijke locatie voor later gebruik.



Dit product mag niet bij het normale huisvuil worden weggegooid. Er bestaat een afzonderlijk opnameplan voor gebruikte elektronische producten conform de wetgeving die een correcte behandeling, inzameling en hergebruik of recycling vereist.

Privehuishoudens in de lidstaten van de EU, in Zwitserland en Noorwegen kunnen hun afgedankte elektronische producten kosteloos retourneren bij speciale inzamelpunten of bij een handelaar (bij aanschaf van een soortgelijk nieuw product).
Neem in landen die hierboven niet vermeld zijn, contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor de juiste verwijdingsmethode.
Op deze wijze zorgt u ervoor dat uw afgedankte product de noodzakelijke behandeling, inzameling en recycling ondergaat om mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen.

WAARSCHUWING
Probeer het product niet zelf te monteren en voer er geen onderhoud aan uit. Montage of onderhoud van het product door personen zonder technische opleiding en ervaring met elektronische apparatuur en auto-accessoires kan gevaarlijk zijn, en kan een elektrische schok, vonk, brand of andere gevaren veroorzaken.


• Beschadig de verbindingen voor een verbindingmethode.
• Bedien het toestel niet tijdens het rijden. Als u knoppen op het toestel wilt bedienen, moet u het voertuig eerst van de weg halen en op een veilige plaats parkeren.

LET OP
• Zorg ervoor dat dit toestel niet in contact komt met vocht en/of andere vloeistoffen. Dit kan een elektrische schok veroorzaken. Ook schade aan het toestel, ook in oververhitting kunnen het gevolg zijn van contact met vloeistoffen.
• Zet het volume nooit zo hoog dat u geluiden buiten het voertuig niet meer kunt horen.

Bij problemen
Neem contact op met uw leverancier of het dichtstbijzijnde erkende Pioneer servicecentrum als het toestel niet naar behoren functioneert.

Basisbediening

SXT-C10PS



Over het hoofdmenu


- U kunt diverse instellingen aanpassen in het hoofdmenu.
- 1 Druk op de **M.C.-knop** om het hoofdmenu weer te geven.
 - 2 Draai vervolgens aan de **M.C.-knop** om een van de volgende categorieën te selecteren, en druk vervolgens op de knop om te bevestigen.
 - **FUNCTION**-instellingen
 - **AUDIO**-instellingen
 - **SYSTEM**-instellingen
 - **ILLUMINATION**-instellingen
 - 3 Draai de **M.C.-knop** om de opties te selecteren, druk daarna op de knop om te bevestigen.

Verbindingen

Hiera staat "NW" voor netwerkmodus en "STD" voor standaardmodus. Afhankelijk van de verbindingen die u tot stand heeft gebracht, verandert u de luidsprekermodus in standaardmodus (STD) of netwerkmodus (NW).

WAARSCHUWING

Belangrijk
• Wanneer dit toestel wordt geïnstalleerd in een wagen zonder ACC-accessoire positie van de contactschakelaar en als de rode kabel niet wordt verbonden met de aansluiting die de bediening van de contactschakelaar detecteert, kan de accu leeglopen.




- Als dit toestel wordt gebruikt in andere omstandigheden dan hiera vermeld, kan er brand of een storing optreden.
 - Wagens met een 12 Volt accu en negatieve aarding
 - Wanneer de luidsprekeruitgang door 4 kanalen wordt gebruikt, gebruik u luidsprekers van meer dan 50 W (maximaal ingangsvermogen) en tussen 4 Ω en 8 Ω (impedantieaansluiting). Gebruik geen luidsprekers van 1 Ω tot 3 Ω voor dit toestel.
 - Wanneer de uitgang voor de achterluidspreker wordt gebruikt door 2 Ω van de subwoofer, gebruik u luidsprekers van meer dan 70 W (maximaal ingangsvermogen).
- Raadpleeg de verbindingen voor een verbindingmethode.
- Om kortsluiting, oververhitting of storing te voorkomen, dient u de volgende richtlijnen op te volgen:
 - Koppel de negatieve pool van de accu los voor u met de installatie begint.
 - Het de bedrading vast met kabelklemmen of kleeband. Wikkel kleeband rond bedrading die in contact komt met metalen delen om de bedrading te beschermen.

– Plaats alle kabels op een veilige afstand van bewegende delen, zoals de schakelhandel en de stoelraak.

- 2 DAB-antenne-ingang
Om DAB-signalen te ontvangen, sluit u een DAB-antenne (AN-DAB) (afzonderlijk verkocht) aan op het toestel.
- 3 Stroomtoevoeding
- 4 Microfooningang
- 5 Achteruitgang (STD) of uitgang middelse bereik (NW)
- 6 Voortuitgang (STD) of uitgang hoog bereik (NW)
- 7 Antenne-ingang
- 8 Zekering (10 A)
- 9 Ingang lokaalste afstandbedieningsapparaat
Een vast bedrade afstandbedieningsapparaat kan worden aangesloten (afzonderlijk verkocht).
- 10 Subwooferuitgang


Stroomkabel



- 1 Naar stroomkabeling
- 2 Afhankelijk van het soort wagen kan de functie van 1 en 2 verschillend zijn. In dit geval dient u 1 te verbinden met 1 en 2 met 1.
- 3 Geel
- 4 Reserve (of accessoire)
- 5 Geel
- 6 Verbinden met de constante 12 V voedingsaansluiting
- 7 Rood
- 8 Accessoire (of reserve)
- 9 Rood
- 10 Verbinden met de aansluiting die door de contactschakelaar wordt gestuurd (12 V gelijkstroom).

Eindversterker (afzonderlijk verkocht)

Voor deze verbindingen uit waarden u de optionele versterker gebruikt.



- 1 Systeemafstandsbediening
Verbinden met blauw/witte kabel
- 2 Eindversterker (afzonderlijk verkocht)
- 3 Verbinden met RCA-kabel (afzonderlijk verkocht)
- 4 Naar achteruitgang (STD) of uitgang middelse bereik (NW)
- 5 Naar vooruitgang (STD) of uitgang hoog bereik (NW)
- 6 Vooruitgang (STD) of uitgang hoog bereik (NW)
- 7 Vooruitgang (STD) of uitgang hoog bereik (NW)
- 8 Naar subwooferuitgang
- 9 Subwoofer
- 10 ISO-connector
In sommige wagens is de ISO-connector in twee gedeeltes. In dit geval dient u verbinding te maken met beide connectoren.

Installatie

- **Belangrijk**
 - Controleer alle verbindingen en systemen voor de definitieve installatie.
 - Gebruik geen ongeoorloofde onderdelen, want dit kan tot storingen leiden.
- **OPMERKINGEN**
 - Wijzig het beginmenu van dit toestel. Raadpleeg BEAN-SP. De achtervoeringang van dit toestel is mono.
 - Wanneer u een subwoofer van 2 Ω gebruikt, dient u de subwoofer te verbinden met de violette en volietzwarte draden van dit toestel. Sluit niets aan op de groene en groen/zwarte draden.
- Het grafische symbool op de volgende platen: – waar het de goede werking van de wagen kan storen, – waar passagiers gekwetst kunnen raken bij gebruik afremmen.

Wanneer u de bijgeleverde installatiekoker niet gebruikt

- 1 Bepaal de positie waar de gaten in de buis en de zijkant van het toestel overeenkomen.




DIN-installatie

- 1 Steek de bijgeleverde installatiekoker in het dashboard
- 2 Zet de installatiekoker vast door de metalen lippen 90° te plooiën met een schroevendraaier.



- 1 Dashboard
- 2 Installatiekoker
- 3 Montagebeugel
- 4 Dashboard of console
- 5 Sierklep
- 6 Gelepte lip
- 7 Wanneer het sierklep wordt toegevoegd, moet de kant met de gelepte lip omhoog wijzen.
- 8 Steek de meegeleverde uittrekspieën in beide zijden van het toestel tot ze op hun plaats klikken.
- 9 Trek het toestel uit het dashboard.



De microfoon installeren

De microfoon moet direct voor de bestuurder worden geplaatst, op een geschikte afstand om de stem duidelijk op te nemen.

LET OP
Het is uiterst gevaarlijk als de microfoonraad rond de stuurkolom of de schakelhandel gewekeld raakt. Installeer de microfoon dusdanig, dat het bestanden op geen enkele manier wordt gehinderd. Het is aan te bevelen klemmen (afzonderlijk verkocht) te gebruiken om de draad vast te leggen.
OPMERKING
Afhankelijk van het model van de wagen kan de kabel van de microfoon te kort zijn wanneer u de microfoon op de zonneplek installeert. Installeer de microfoon in dat geval op de stuurkolom.

Installeren op de zonneplek

- 1 Plaats de microfoonraad in de groef.



- 2 Installeer de microfoonklem op de zonneplek.

Door de zonneplek omhoog te zetten, vermindert de losvallende van de spraakherkenning.



Een verbinding tot stand brengen met Pioneer Smart Sync

Pioneer Smart Sync is een applicatie die u op een intelligente manier kaarten, berichten en muziek biedt in uw voertuig.



WAARSCHUWING
Bedien de toepassing niet terwijl u bestuurt. Parkeer uw wagen op een veilige plaats voor u de bedieningselementen van de toepassing gebruikt.

- 1 Ga naar het SYSTEM-menu (zie "Over het hoofdmenu").
- 2 Draai de **M.C.-knop** om [APP CONTROL] te selecteren, en druk vervolgens op de knop om te bevestigen.
- 3 Draai aan de **M.C.-knop** om een van de volgende mogelijkheden te selecteren.
 - Selecteer [WIRED] voor de USB-verbinding.
 - Selecteer [BLUETOOTH] voor de Bluetooth-verbinding.
- 4 Druk op **SRC/OFF** om [SPOTIFY] te selecteren.
- 5 Open de applicatie Spotify op het mobiele apparaat en start de weergave.

OPMERKING
U kunt ook de volgende handleiding uitvoeren om Pioneer Smart Sync te starten, ongeacht of de instelling [AUTO APP CONN] ingesteld is op [ON] of [OFF].
– Voor andere apparaten dan het via USB verbonden Android-apparaat drukt u op **SRC OFF** om een bron te selecteren en houdt u vervolgens de **M.C.-knop** ingedrukt.
– Start voor iPhone Pioneer Smart Sync op het mobiele apparaat.

Luisteren naar Spotify

(Niet beschikbaar wanneer [USB MTP] ingesteld is op [ON] in de SYSTEM-instellingen.)

Update de firmware van Spotify naar de recentste versie voordat u de applicatie gebruikt. Voordat u begint, sluit u dit apparaat op het mobiele apparaat via USB (alleen iPhone) of Bluetooth.

1 Ga naar het SYSTEM-menu (zie "Over het hoofdmenu").

2 Draai de **M.C.-knop** om [APP CONTROL] te selecteren, en druk vervolgens op de knop om te bevestigen.

3 Draai aan de **M.C.-knop** om een van de volgende mogelijkheden te selecteren.

- Selecteer [WIRED] voor de USB-verbinding.
- Selecteer [BLUETOOTH] voor de Bluetooth-verbinding.

4 Druk op **SRC/OFF** om [SPOTIFY] te selecteren.

5 Open de applicatie Spotify op het mobiele apparaat en start de weergave.

* De Spotify app voor Android, versie 8.7.0 en later ondersteunt niet langer de toegang tot de Spotify service als een specifieke A/V bron (Spotify app controle). Android gebruikers kunnen nog steeds audio streamen van de Spotify app via Bluetooth audio met behoud van de basis audio bediening.

* Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Pioneer Corporation gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

• SPOTIFY en het Spotify logo behoren tot de geregistreerde handelsmerken van Spotify AB. Compatibele mobiele digitale apparaten en premium abonnement vereist, indien beschikbaar, zie <https://www.spotify.com>

• Android is een handelsmerk van Google LLC.

• iPhone is een handelsmerk van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.

• Dit product bevat technologie die eigendom is van Microsoft Corporation en mag niet worden gebruikt of gedistribueerd zonder een licentie van Microsoft Licensing, Inc.