

THETFORD



Hob
160 Series
Installation Manual

DE

Übersetzung des Original-Installationshandbuchs

Inhalt

1	Einführung.....	57
2	Symbole.....	57
3	Vorschriften und Normen.....	58
4	Wartungsfreundlichkeit.....	59
5	Vor der Installation.....	59
6	Position und Platzierung.....	59
7	Gasanschluss.....	66
8	Stromanschluss.....	66
9	Nach der Installation.....	66
10	Technische Spezifikationen.....	67
11	Instandhaltung.....	68
12	Fragen / Kundendienst.....	68

1. Einführung

DE

Dies ist das Installationshandbuch für das Thetford-Kochfeld der Serie SHB162, SHB165, SHB167, SHB168 und SHB169. Das Handbuch ist für qualifizierte Installateure bestimmt, die das Kochfeld in einem Wohnwagen, einem Wohnmobil, einem Boot oder in Holiday Homes (semipermanente Wohnwagen) installieren. Lesen Sie die Informationen und Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie sie genau, um das Kochfeld sicher und sachgerecht zu installieren.

Lesen Sie auch die Warnhinweise in dem Benutzerhandbuch, bevor Sie das Kochfeld nach der Installation testen.

Wir lassen uns durch das Prinzip der kontinuierlichen Entwicklung und Verbesserung leiten. Spezifikationen und Illustrationen können sich nach der Veröffentlichung ändern.



Wenn das Gerät nicht in Übereinstimmung mit den nationalen und europäischen Vorschriften, Regeln und Standards installiert wird, führt dies zu einem Erlöschen der Garantie. Darüber hinaus kann dies strafrechtlich verfolgt werden.

2. Symbole

Symbolschlüssel:



Warnhinweis. Gefahr von Verletzungen und / oder Schäden.



Achtung. Wichtige Informationen.



Hinweis. Weitere Informationen.

3. Vorschriften und Normen

Nehmen Sie keine Änderungen an diesem Gerät vor, es sei denn, die Änderung wird vom Hersteller oder von dessen Bevollmächtigtem genehmigt und durchgeführt.



Verwenden Sie nur genehmigte Originalteile und -materialien.



Tragen Sie während der Installation eine geeignete persönliche Schutzausrüstung. Beachten Sie auch die entsprechenden Sicherheitsvorschriften.



Gas- und Elektrogeräte dürfen nur von qualifizierten und zertifizierten Fachkräften installiert werden.



Stellen Sie sicher, dass die Art des Gases und der Druck den technischen Spezifikationen des Geräts entsprechen. Die technischen Spezifikationen finden Sie auf dem Leistungsschild.



Achten Sie genau auf die in dem Land der Nutzung geltenden Lüftungsvorschriften. Die Installation muss eine ausreichende Luftzufuhr an die Brenner zwecks Verbrennung und die sichere Entfernung von Verbrennungsprodukten gewährleisten. Außerdem muss die Ansammlung unverbrannter Gase vermieden werden.



Wenn die Installation des Geräts entsprechend diesen Instruktionen nicht möglich ist, wenden Sie sich bitte zwecks Beratung an Thetford.



Weitere Informationen über Lüftungsvorschriften und -anforderungen finden Sie unter Position und Platzierung.

4. Wartungsfreundlichkeit

Der Installateur des Thetford-Produkts ist verantwortlich für dessen ordnungsgemäße Installation und damit die Sicherstellung der korrekten Funktion und Wartungsfreundlichkeit des Geräts. Hinsichtlich der Wartungsfreundlichkeit bedeutet dies, dass ein Händler oder ein autorisierter Thetford-Servicepartner das Thetford-Produkt unter Verwendung von Standardwerkzeugen und -ausrüstung innerhalb der Zeit deinstallieren und neu installieren können muss, die entsprechend der Thetford-Zeitliste vorgesehen ist.

Dies stellt sicher, dass in den drei Jahren nach Kaufdatum Garantieansprüche geltend gemacht werden können. Die Wartungsfreundlichkeit des Geräts ist in der Prüfung ebenfalls inbegriffen. Bei Fragen zu diesem Thema wenden Sie sich vor Installation des Produkts bitte an Ihren lokalen Thetford-Servicevertreter.

DE

5. Vor der Installation

Überprüfen Sie den Inhalt der Box:

- Kochfeld der Serien SHB162, SHB165, SHB167, SHB168 und SHB169
- Schablone
- Dichtung für Oberflächeneinbau und bündigen Einbau
- Befestigungsklemmen (4x)
- Benutzerhandbuch
- Installationshandbuch



Sollte die Box nicht vollständig sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

6. Position und Platzierung

Die Serien SHB162, SHB167, SHB165, SHB168 und SHB169 können im Oberflächeneinbau positioniert werden. Die Serie SHB169 ist auch für den bündigen Einbau vorgesehen.

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial vom Gerät.
- Legen Sie die Schablone auf die Arbeitsfläche, um die Abmessungen zu überprüfen.



Die Schablone bietet zwei Möglichkeiten:


- A für Oberflächenmontage

- B für den bündigen Einbau Der bündige Einbau bietet den Vorteil, dass kein vollständiger Ausschnitt für den Bereich zwischen A und B erforderlich ist.
- Zeichnen Sie die Größen und Abmessungen auf die Arbeitsfläche auf, wie unten dargestellt.

Oberflächenmontage


- Installieren Sie die Serien SHB162 und SHB167 in einem vorbereiteten Arbeitsflächenausschnitt, wie dargestellt.

SHB162/SHB167




- Installieren Sie die Serie SHB165 in einem vorbereiteten Arbeitsflächenausschnitt, wie dargestellt.

SHB165



- Installieren Sie die Serie SHB168 in einem vorbereiteten Arbeitsflächenausschnitt, wie dargestellt.


SHB168




DE

- Installieren Sie die Serie SHB169 in einem vorbereiteten Arbeitsflächenausschnitt, wie dargestellt.

SHB169



- Sägen Sie den Ausschnitt.
- Bohren Sie die 4 Löcher mit einer elektrischen Bohrmaschine. Verwenden Sie einen 10 mm-Bohrer.
- Stellen Sie die Einheit so auf, dass sie zentriert und auf gleichem Niveau in den Ausschnitt passt. Zwischen dem Gerät und den Seiten des Ausschnitts muss ein Spalt von 2-3 mm sein.
- Installieren Sie das Gerät wie unten dargestellt in dem Schrank.




Bündiger Einbau

Die Serie SHB169 ist auch für den bündigen Einbau vorgesehen. In diesem Fall führen Sie die unten stehenden Schritte aus.


- Installieren Sie die Serie SHB169 in einem vorbereiteten Arbeitsflächenausschnitt, wie dargestellt.

SHB169




DE

- Passen Sie die Falztiefe an (1 = 6 mm).



- Stellen Sie die Einheit so auf, dass sie zentriert und auf gleichem Niveau in den Ausschnitt passt. Zwischen dem Gerät und den Seiten des Ausschnitts muss ein Spalt von 2-3 mm sein.
- Installieren Sie das Gerät wie unten dargestellt in dem Schrank.



Dieses Gerät darf nicht in Zugluft stehen, da diese die Verbrennung beeinträchtigen kann. Ferner sollte es so aufgestellt werden, dass sich nicht verbranntes Gas nicht ansammeln kann.



Das Gerät darf in einer Küche/Wohnküche installiert werden, aber NICHT in einem Raum mit Bad oder Dusche. Flüssiggasgeräte dürfen nicht unter der Gelände Höhe, wie z. B. im Untergeschoss, aufgestellt werden.



Halten Sie die in dieser Gebrauchsanleitung aufgeführten Mindestabmessungen ein. Abweichungen hiervon könnten zu einer übermäßigen Erwärmung führen. Wenn die Mindestabmessungen aufgrund von Konstruktionsbeschränkungen reduziert werden müssen, müssen alle Möbelstücke, die um das Gerät herum angebracht sind, einer Erwärmungsprüfung unterzogen werden. Wenn die Mindestabmessungen reduziert worden sind, wird empfohlen, nicht brennbares Material zu installieren.



Die umliegenden Flächen müssen einem zulässigen Temperaturanstieg auf bis zu 65 °C über der Umgebungstemperatur widerstehen können, wie in der Norm EN 30-1-1 angegeben und in Übereinstimmung mit der Konstruktion dieses Geräts.




Alle brennbaren Materialien, wie z. B. Gardinen und Regale, müssen von dem Gerät ferngehalten werden.



Die Temperatur der umliegenden Flächen kann steigen, wenn sich neben dem Kochfeld noch weitere Geräte befinden. Überprüfen Sie die zulässige Temperatur der für die umliegenden Flächen verwendeten Materialien, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen von EN 30-1-1, EN1949, EN1645-1, EN1646-1, EN1647 und EN721 erfüllen.

- Halten Sie zwischen den Brennern und den Seiten-, Rück- und überhängenden Teilen den Mindestabstand ein.




1. Entfernung zwischen dem Rand des Brenners und der Seite: min. 200 mm
2. Entfernung zwischen dem Rand des Brenners und der Rückseite mit Glasdeckel: min. 110 mm
3. Entfernung zwischen den Brennern und überhängenden Teilen: min. 500 mm



Wenn Sie diese Mindestabstände nicht einhalten können, installieren Sie bitte feuerfeste Materialien zu Ihrem Schutz.

DE

- Lassen Sie unter der Einheit einen Luftspalt von mindestens 30 mm (A).
- Sorgen Sie für eine Lüftungsöffnung von 8 x 100 mm (B).



Sorgen Sie für den Austritt von unverbrantem Gas unter dem Gerät.

- Schützen Sie die Unterseite des Geräts mit einer Abschirmung aus nicht brennbarem Material, wenn der Raum unter dem Kochfeld zu Lagerzwecken oder für ein anderes Gerät verwendet wird.

7. Gasanschluss

- Schließen Sie das Gas an das Gaseinlassrohr (\varnothing 8 mm) an.
- Verwenden Sie ausschließlich Metallgasleitungen gemäß den Anforderungen von EN1949.



Verwenden Sie niemals Gummischläuche.



Die Brenner basieren auf einem festgelegten Luft- / Kraftstoff-Gemisch. Bei der Verwendung von Propan brennen die Flammen ruhig in einer blau-grünen Farbe und ohne gelbe Spitzen. Bei Butan haben die Flammen gelbe Spitzen. Die gelbe Farbe der Flammen verstärkt sich leicht, während sich der Brenner aufheizt.

8. Stromanschluss

- Schließen Sie die Zündkabel an eine 12-V-DC-Batterie mit entsprechenden Anschlüssen an.

9. Nach der Installation

- Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungsmaterialien entfernt wurden.
- Befestigen Sie ein Warnschild neben der Einheit, die die Anforderungen von EN721 (Anhang A) erfüllt.
- Ein Warnhinweis mit folgendem Text muss sich neben dem Gasaustrittsloch befinden:
Warnhinweis! Das Gasaustrittsloch sollte unter keinen Umständen blockiert werden.
- Prüfen Sie alle Gasleitungen und Anschlüsse, und vergewissern Sie sich, dass diese dicht sind.
- Prüfen Sie den Gasdruck, wenn alle angeschlossenen Gasgeräte gleichzeitig in Betrieb sind. Der Gasdruck darf im Vergleich zum Nominalwert nicht um mehr als 2,5 mbar steigen oder sinken.

10. Technische Spezifikationen

Tabelle 16: Technische Spezifikationen des Brenners

	Serie SHB162			Serie SHB165		
	Gaszufuhr		Düse	Gaszufuhr		Düse
	kW	g/hr	mm	kW	g/hr	mm
Gasbrenner	1 x 2,5 1 x 1,5	180 108	0,77 0,61	1 x 2,5 1 x 1,5	180 108	0,77 0,61
Gesamt	4,0	288		4,0	288	

	Serie SHB167			Serien SHB168 & SHB169		
	Gaszufuhr		Düse	Gaszufuhr		Düse
	kW	g/hr	mm	kW	g/hr	mm
Gasbrenner	2 x 1,5 1 x 1,0	2 x 108 1 x 72	0,61 0,52	1 x 2,5 2 x 1,5	1 x 180 2 x 108	0,77 0,61
Gesamt	4,0	288		5,5	396	

Tabelle 17: Abmessungen und Gewicht

	Serie SHB162			Serie SHB165		
	H	B	T	H	B	T
Abmessungen						
mm	105	600	370	105	576	361
Gewicht des Geräts	10 kg			9 kg		
Funkenzündung	12 V DC			12 V DC		

	Serie SHB167			Serie SHB168			Serie SHB169		
	H	B	T	H	B	T	H	B	T
Abmessungen									
mm	105	600	370	105	722	326	105	546	482
Gewicht des Geräts	10,5 kg			8,5 kg			11 kg		
Funkenzündung	12 V DC			12 V DC			12 V DC		

DE

Tabelle 18: Gaskategorie

Gerät der Klasse 3	
CAT I ₃₊ [28-30/37]	CAT I ₃ B/P [30]
BUTAN (G30) 28 – 30 mbar	BUTAN (G30) 30 mbar
PROPAN (G31) 37 mbar	PROPAN (G31) 30 mbar



Verwenden Sie nur den angegebenen Gastyp und Gasdruck.

11. Instandhaltung

Alle Instandhaltungsarbeiten müssen von einem zugelassenen Fachmann ausgeführt werden. Vor Beginn der Instandhaltungsarbeiten muss das Gerät abkühlen und von der Gas- und Stromversorgung getrennt werden. Nach allen Instandhaltungsarbeiten muss das Gerät auf Gasdichtheit und elektrische Sicherheit geprüft werden.

Für Instandhaltungsarbeiten wenden Sie sich bitte an Ihre autorisierte Servicestelle vor Ort unter Angabe der Modell- und Seriennummer auf dem Leistungsschild sowie des Kaufdatums.

Model Name & Series Number			Barcode
G30 G31	CAT I ₃₊ (28-30/37) BUTANE 28-30mbar PROPANE 37mbar	CAT I ₃ B/P(30) BUTANE 30mbar PROPANE 30mbar	
ΣQn	Power kW (g/hr)	Model Number	Spark Ignition
CE	Pin Number	Serial Number	Voltage ~ 50 Hz
	Country Codes 1	Country Codes 2	Power kW
			QC Pass
			Order No

12. Fragen / Kundendienst

- Besuchen Sie bitte www.thetford.com.
- Kontaktieren Sie den Kundendienst von Thetford in Ihrem Land. Die entsprechenden Adressen finden Sie auf der Rückseite.

EUROPEAN HEADQUARTERS

Thetford B.V.
Nijverheidsweg 29
P.O. Box 169
4870 AD Etten-Leur
The Netherlands

T +31 76 504 22 00
F +31 76 504 23 00
E info@thetford.eu

UNITED KINGDOM

Thetford Ltd.
Unit 6
Brookfields Way
Manvers, Rotherham
S63 5DL, England
United Kingdom

T +44 844 997 1960
F +44 844 997 1961
E infogb@thetford.eu

GERMANY

Thetford GmbH
Schallbruch 14
D-42781 Haan
Deutschland

T +49 2129 94250
F +49 2129 942525
E infod@thetford.eu

FRANCE

Thetford S.A.R.L.
Parc BUROPLUS / Bâtiment 6
18, Boulevard de la Paix
95800 CERGY
France

T +33 1 30 37 58 23
F +33 1 30 37 97 67
E infof@thetford.eu

ITALY

Thetford Italy c/o Tecma s.r.l.
Via Flaminia
Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)
Italia

T +39 0744 709071
F +39 0744 719833
E infoi@thetford.eu

SPAIN AND PORTUGAL

Mercè Grau Solà
Agente para España y Portugal
c/ Castellet, 36 bxs 2^a
08800 Vilanova i la Geltrú
Barcelona
España

T +34 938 154 389
F not available
E infosp@thetford.eu

SCANDINAVIA

Thetford B.V.
Representative Office Scandinavia
Hantverkaregatan 32D
521 61 Stenstorp
Sverige

T +46 31 336 35 80
F +46 31 44 85 70
E infos@thetford.eu

AUSTRALIA

Thetford Australia Pty. Ltd.
41 Lara Way
Campbellfield VIC 3061
Australia

T +61 3 9358 0700
F +61 3 9357 7060
E infoau@thetford.eu
www.thetford.com.au

CHINA

Thetford China
Rm. 1207, Coastal Building
(East Block)
Haide 3rd Road, Nanshan District
Shenzhen, 518054
China

T +86 755 8627 1393
F +86 755 8627 1673
E info@thetford.cn
www.thetford.cn